グリル庫内は

見えません。

■防熱グリルドア

品番: KZ-GDB1-S

■焼き網(消耗部品)

品番: AZC83-566

(取っ手シルバー)

(取っ手ブラック)

希望小売価格: 7.875円(税込)

希望小売価格: 1.890円(税込)

KZ-GDB1-K

シッ

サソグア

取扱説明書

(クリームタイプ) こびりついた焦げ付きに

付けて放置し、ふき取る

品番: AD-KZ062(2本セット)

希望小売価格:2.520円(税込)

* それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

||天ぷら鍋



品番: KZ-T3S 希望小売価格:2.310円(税込)

■ドアパッキン(消耗部品)

品番: AZE99-833

希望小売価格: 1.155円(税込)

専用クリーナー*

(クリームタイプ)

日常の油汚れや取りにくい 汚れに付けて、こすり取る

品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格: 1.680円(税込)



品番: A7C82-566 希望小売価格: 1.260円(税込)

■ドアパッキン下(消耗部品)

品番: AZK48-566

希望小売価格:525円(税込)

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2011年5月現在)

● 「防熱グリルドア」はパナソニックの家電製品直販サイト 「パナセンス | でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic







パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる





※このサービスは WEB限定のサービスです。

●使い方·お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 ダイヤル 0120-878-365

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタン(

「87」と「350#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してく

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■ FAX フリーダイヤル

© 0120-878-236

sk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-878 Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能で

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ターー 0120-878-554

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の 混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフ ターサービス」もご覧ください。

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を! こんな症状はありませんか



●焦げ臭いにおいがする

- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

ご使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレー カーを切り、必ずお買い求め先または修理 ご相談窓口に点検をご依頼ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2011

7Y02-486 S0411Y0 調理の準備、ポイント、メニュー例

してください(裏表紙ご参照)

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」を

火力や温度の日安は

Panasonic

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用) < 赤外線式換気連動対応>

鉄・ステンレス対応 Hタイプ

KZ-L75HS KZ-L60HS KZ-L60HK



KZ-L75HS 設置例

基本の使い方

保証書·設置説明書別添付

このたびは、旧クッキングヒーター をお買い上げいただき、まことにあ りがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。
- ■で使用前に「安全上のご注意」 (4~7ページ)を必ずお読みく ださい。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い 求め先」などの記入を確かめ、取 扱説明書とともに大切に保管して ください。
- ■電気工事店または施工主より設置 説明書を受け取り、設置完了後の 確認項目をご確認ください。

ZY02-A86

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

38.28 温度がずれる? 焼き物や揚げ物メニューで ずっとキレイに使いたい 少し高めになる…。低く感じる…。 「ブーン」「ジー」「キーン」 いつ働きますか? トに汚れが焼き付いたら・ どんな効果がありますかっ

13

ふきこぼれお知らせって、自動で止まるの?

鍋を買うときは…

お手持ちの鍋を確認するには



もくじ

安全上のご注意 使用上のお願い

各部の名前 使える鍋は?

●確認のしかた ●使える・使えないの見分け方

IH調理とメニューの使い分け IH調理 基本の使い方

煮る・ゆでる・温める・蒸すなど

●加熱メニュー ふきこぼれお知らせメニュー

焼く・いためる

●予熱おまかせメニュー ●焼き物メニュー

揚げる

●揚げ物メニュー

湯を沸かす(自動湯沸し)

タイマーを使う

●タイマー・カウントタイマー グリルで焼く

●自動・手動・温度設定(オーブン感覚)

使い方に合わせて設定を変更する ●こげつきお知らせ・揚げ物温度調整・オールロック/

ラジエントロック・音声ガイド・電源スイッチ自動OFF 換気連動システムについて

エコナビについて

お手入れする ●日常のお手入れ

グリル・吸気ロカバーの外し方・取り付け方 ●庫内のお手入れ/パッキンの交換

こんな表示が出たら…

保証とアフターサービス

別売品 裏表紙



この表示ってなぁに?

Hのレシピ集や詳しい情報が見られます… http://sumai.panasonic.jp/ihcook/

安全上のご主意必ずお守りください

■油の量と深さを守る

深さ1cm以上

200g(0.22L)

以上

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

注意「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

油は、炎がなくても温度が上がると発火するおそれがあり ます。特に、揚げ物・いため物などの調理中は、使い方を誤ると 発火することがありますので、ご注意ください。

揚げ物をするときは



■そばを離れない



メニューで 揚げ物 を選んで

調理する(加熱・湯沸かし などで調理しない)

■鍋・フライパンなどは 光火力センサーが隠れる ように置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因)

いため物・焼き物をするときは



■そばを離れない

■予熱の火力は「中」以下にし、加熱しすぎない



■鍋・フライパンなどは光火力センサーが 隠れるように置く

■鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレートや 鍋・フライパンの内外面についた水をふき取って置く


(油温が上がりすぎて、発火の原因)

※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。

液体を加熱するときは



■加熱する前にかき混ぜる



(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が 飛び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート 破損の原因)

使用中や使用後しばらくは




■高温部に触れない

(やけどの原因)

- 排気パネルや、排気部など
- トッププレート
- ●グリル(扉・庫内など) (特に乳幼児にはご注意く ださい)

→電源スイッチを切り、各部が冷え てからお手入れしてください。 吹きこぼれの手入れもご注意



■本機の下に後方排気方式のビルトイン 電気オーブンレンジを設置している場合

●
旧クッキングヒーターを使っていなくても オーブンレンジを使うと、排気部(左)が熱 くなります。

ください。

トッププレート(ガラス製)には



■鍋以外の物を置かない

カセットコンロ・ボンベ・缶詰・湯たんぽなど (誤って加熱すると、爆発の原因)



- ●レトルトパック・アルミ箔鍋 内側にアルミ箔を貼った紙パック・アルミ箔など (破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- ●金属製スプーン・鍋のふた・扉・受け皿・排気パネルなど (加熱によるやけどの原因)
- ●市販の汚れ防止カバー*など (温度調節機能が正しく働かず、油温が上がりすぎて、発火の原因)
- ■ラジエントヒーターに直接食材を載せて調理しない (火災の原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を加えない (ひびが入ったり割れると、感電や過熱・異常動作の原因)

*鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの

次の点もご注意ください (火災・やけど・けが・感電の原因)



- ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
- ふきん・紙パック・食品トレイなど
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、 乳幼児に触れさせない
- ■排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

異常・故障時には



■直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る (発煙・発火、感電のおそれ)

- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにヒビ割れができた。
- →すぐに、お買い求め先または修理ご相談窓口へ点検・修理 を依頼してください。



●長期間使わないときは ブレーカーも切る

(火災の原因)

安全上のご主意必ずお守りください

使用上のお願い

⚠注意



火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)



■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る


(加熱を続けると、発火の原因)

■油の飛び散りに注意する

(やけどの原因)

→油の飛び散りを少なくする には


(THクッキングガイド P.6)



(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)

■顔を近づけない

(やけどの原因)



グリルを使うときは(発火に注意!)



■使用後や連続使用時は、 受け皿・焼き網に残った 調理物・脂分を取り除く (発火の原因)



■グリル調理でアルミ箔を使う場合は 焼き細より奥に はみ出さないように注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、 温度が上がりすぎて発火の原因)



■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない


(発火の原因)

- →焼け具合を見ながら時間を 調節する。
- ■受け皿にアルミ箔や クッキングシートを敷いたり、 グリル用敷石などを入れない

(発火·発煙の原因)

■万一、発火したら

●電源スイッチを切る



②排気パネル(排気□P.30~31)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

●炎が消えるまで、扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)

●扉(ガラス面)に、水をかけない(割れる原因)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談 ください

(本製品の動作が、ペースメー カーに影響を与える原因)

次の点もご注意ください





- ■本体の前に物を置かない (火災の原因)
- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に紙・ふきんなどを敷かない (鍋の熱で敷物が焦げる原因)
- ■調理以外に使わない (過熱・異常動作による発火の原因)
- ■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)


Hクッキングヒーターを使うとき

使用中は磁力線が出ます

■磁気に弱いものを近づけない







Hジャー炊飯器、 卓上型の旧調理器など (H/クッキングヒーター が故障する原因)



- ■異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。

■天面操作部に水などをかけない

(天面操作ボタンが誤動作する原因)

- ■本体操作部に煮汁などをこぼしたまま収納しない (煮汁が固まると、操作部が開かなくなる原因)
- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱による変質の原因)

「火力9」(3kW)は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付き、吹きこぼれの原因)

グリルを使うとき


■調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなる原因)

■扉を勢いよく出し入れしない

(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)

- ■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない
 - →乳幼児がぶら下がったりしないようご注意を。

各部の名前



※P.8~9の写真はイメージのため、実際と多少異なります。


使える鍋は? 確認のしかた

お手持ちの鍋を確認するときは… ■鍋を置く 水を入れて 加熱してみる! 使える鍋は 火力表示が点灯 **深温 1 2 3 4 5** 2 電源を入れる 使えない鍋は 火力表示が点滅 3 | メニュー | で「加熱」を選び **深温 1 2 3 4 5** 4 原 を押して、表示を見る 5 切る で切る

鍋を買うときは…

● 左右どちらのIHヒーターでも確認できます。

■ステンレス




- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

使える・使えないの見分け方

■左右川ヒーター




使えます!





- ●ステンレス(特に多層鍋)は鍋によって火力が弱 くなったり、加熱できないものがあります。
- ●ホーロー鍋は、空焼き・焦げ付きを避ける。(溶け て焼き付き、トッププレートが損傷します)







アルミ・銅

多層鍋

(底は磁石が付かない非磁性 ステンレスで、間にアルミ や銅を挟んだもの)




耐熱ガラス



●市販の土鍋は、「IH用 |と表示されていても使わな

土鍋

い。(故障したり、火力が弱くなり調理できません)



脚がある



反りがある

●反りの目安として、約3mm以上のものは使わない。 (安全機能が正しく働かない、火力が弱くなる、加熱 できないことがあります)



12~26cm





12cm未満


●異常を検知して、火力が弱くなる、加熱できないこ とがあります。

- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあ
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーロー が溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- ●自動湯沸かし:鍋の材質・反りの大きさ・底の厚さなどに 条件があります。(自動湯沸かしに使えるやかん・鍋 P.21)
- ●揚げ物:鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、油温 がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できないものが あります。**→ ⑤ (州・川) ⑤ Ⅰ 川** マークの鍋をお勧めします。
- ●焼き物: ⑤ CH・H) ⑤ IH)マークのフライパンをお使い ください。(それ以外のフライパンは鍋底の温度がずれるこ とがあります)

■ラジエントヒーター

Hでは使えない材質や、小さな鍋も使えます

- ●アルミ・銅鍋、超耐熱ガラス、小さめの土鍋など
- 助付きのものは使えません。
- 超耐熱ガラス以外のガラス製のものは、割れることがあります。
- 魚焼き器・網は使わないでください。 (調理物が落ちてトッププレートに焼き付きます。)
- ミルクパンなどの小さな鍋 (底径16cm未満)
 - 平らで底が厚めのもの がお勧めです。



IH調理とメニューの使い分け



調理に合わせて メニューを選択!

煮る・煮込む・ゆでる・温める・蒸す・焼く・いためる

一般的な調理に

- 煮物(煮込み)
- ゆで物
- 温め

調理に 麺ゆで

蒸し物…などに

吹きこぼれが心配な

鍋物の下ごしらえ



メニュー (参照ページ)

加熱メニュー

火力調節しながら調理。

(P.16)



ふきこぼれお知らせメニュー (P.17)



吹きこぼれを検知したら 加熱を止めてお知らせ!




高火力調理に

いため物、いため煮 …などに





-定温度で焼く調理に ハンバーグ、ホットケーキ




…などに

予熱おまかせメニュー (P.18)



予熱ができたらお知らせ! 予熱不足や予熱しすぎて



焼き物メニュー

(P.19)(フライパン焼き物温度調節機能)



焼き物

料理に適した温度に合わせ じっくり調理!*1

揚げ物メニュー

(P.20)






金属製のフライパン・鍋で 揚げ物ができます!*2





沸騰したらお知らせし、 5分保温して自動オフ。



- * 1: (写 🖫 🖫) (写 1 円) マークのフライパンをお使いください。(それ以外のフライパンは、鍋底の温度がずれることがあります)
- *2:鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、使えないものや油温がずれたり、予熱時間が長くなるものがあります。 なお、アルミ・銅鍋は使えません。(詳しくはP.11)

■ふきこぼれお知らせ

うっかり目を離したすきに 吹きこぼれていた…


●センサーが吹きこぼれを検知す ると、加熱を止めて、光るリング・ 表示・音声でお知らせします。





「吹きこぼれを検 知したので加熱を 止めました…」

●センサー(光るリングの周囲にあります)



・吹きこぼれ

※鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどに よって、加熱が止まるまでの時間や吹きこぼれ量は変わります ※牛乳・豆乳・スープ・お粥など、加熱すると多くの泡が急に発生 するものは、大量に吹きこぼれることがあります。

■こげつきお知らせ

煮物・煮込み調理時に うっかり切り忘れた…

●「光火力センサー」が焦げ付き を検知すると加熱を止めて、 光るリング·表示·音声で お知らせします。





焦げ付きを検知 したので加熱を止 めました…」

- ※[5]以下の火力で約10分以上加熱を続けているときに 働きます。
- ※鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどに よって、加熱が止まるまでの時間や焦げ付き方は変わります。
- ※煮物・煮込み以外の調理では、誤検知して加熱が止まること があります。
- ➡お知らせ表示を消すと、再加熱できます。
- ⇒「こげつきお知らせ |を働かせたくないときは、機能を解除 できます。(P.26)
- ●「ふきこぼれお知らせ」「こげつきお知らせ」が働いて加熱 が止まったあとに、お知らせ表示を消すには → *** を押す。

●作る量や、鍋の大きさ・材 質に応じて火力をコントロール

■エコナビ運転(詳しくはP.29)

●「光火力センサー」が鍋底温度を

素早く検知し、火力をコントロール

することによって電力量を抑える

左右 I Hのみ

運転

予熱中

揚げ物

温度調整

タイマー カウント

タイマー

火力調節

後のみ

設定されている機

| エコナビ | ふきこぼれ | こげつき

| お知らせ | お知らせ

火力調節

後のみ

ECO NAVI

機能です。 するのでおいしく仕上げて省エネに。

IH調理 基本の使い方

準備 光火力センサー



メニューを選んで調理する(左右IH)

(例:左H)

予熱

加熱揚げ物 ① 焼き物







鍋やフライパンを

- ●左右 I Hの光火力センサーが隠れるように置く。
- ●いため物・焼き物をするときは

鍋底の温度を正しく検知するために、トッププレートや 鍋・フライパンの内外面についた水をふき取って置く。

光火力センサーは、鍋底温度の見張り役。 温度の上がりすぎを防いだり、食材を入れて温度が 下がっても、素早く温度を復帰させます。 また、煮込み調理時の「焦げ付き」も検知します。









電源スイッチを **人れる**(少し長めに押す)



- ●操作しないで約15分たつと、自動的 に切れる。(電源スイッチ自動OFF)
- ➡再度、電源スイッチを入れる。
- ⇒自動OFF時間を変更するには (P.27)

調理に合わせて

を選ぶ(P.12)



(押すごとに選んだメニューが点滅する)

- **■加熱** 加熱 (P.16)
- **■ふきこぼれお知らせ** 加熱 **(**P.17)
- ■予熱おまかせ 加熱 予熱 (P.18)
- ■焼き物 焼き物 (P.19)
- ■揚げ物 揚げ物 (P.20)
- **■自動湯沸かし** △ (P.21)
- ●メニューを選んだままで約1分たつと、表示が 消える。
- ➡再度、選びなおす。

スタートする



■火力や温度を調節する(P.16~20)

- ■タイマー・カウントタイマーを使う





(P.22.23)



調理が終わったら 切る

●使い終わったら、電源スイッチを切る。

こんなときの「安全機能」

うっかりしていた!

- ●鍋なし自動 OFF (P.39)
- 小物自動 OFF (P.39)
- ●空焼き自動OFF(P.39)
- ■電源スイッチ自動OFF*(P.34)
- ●切り忘れ自動OFF*(P.34)
- *は、旧とグリル共通です。

温度が上がりすぎた!

- ●温度過昇防止(P.35)
- グリル高温自動 OFF (P.40)
- お手入れ異常自動 OFF (P.40)

トッププレートが熱い!

●高温注意表示(P.8)

いたずらや誤操作を防ぐ…

- ●オールロック*(P.27) (チャイルドロック)
- ラジエントロック(P.27)

調理する(ラジエントヒーター)



切入する



■火力を調節する(P.16)

■タイマーを使う(P.22) - | +

調理が終わったら

●使い終わったら、電源スイッチ を切る。

煮る・ゆでる・温める・蒸すなど、加熱メニュー



左右川を使うとき

電源スイッチを入れ 加熱 **を選ぶ**





ラジエントヒーターを使うとき

電源スイッチを入れ





2 スタートする が消える。



2 火力調節 する





3 火力調節する
● 【を長押しすると 一気に 保温 に下がる



| 調理が終わったら切る

4 調理が終わったら切る

ふきこぼれお知らせメニュー



左右IHを使う

電源スイッチを入れ 加熱 (C) **を**

選ぶ

● **こげつき** を表示する。

2 スタートする が消える。



加熱揚げ物公

3 火力調節する● 【を長押しすると 一気に **保温** に下がる。



4 調理が終わったら切る

「こげつきお知らせ」について

- ●次の場合は、誤検知して加熱が 止まることがあります。
- ジャム作りなど弱い火力で 水分を飛ばすもの
- ・パエリアなど少し焦げ付かせる もの
- ⇒お知らせ表示を消して(P.13)再加熱する。
- →「こげつきお知らせ」を解除したいときは(P.26)
- ●焦げ付きの度合いによっては、 煙やにおいが出ることがあります。

「ふきこぼれお知らせ」について

- 次の場合は、吹きこぼれても検 知しなかったり、誤検知して加 熱が止まることがあります。
- •鍋がずれていたり、途中でずら した
- ・鍋底·トッププレートがぬれて いる
- •「センサー(P.13)」上に吹き こぼれていない
- ・蒸留水などの極端に純度が 高い水を沸かした
- ●少しずつの吹きこぼれや飛まつは、吹きこぼれ量が多くなったり 途中で加熱が止まるなど、正しく 検知しないことがあります。
- ●天面操作部に吹きこぼれると、 検知する前に<u>3.16</u>を表示して 加熱が止まることがあります。 (P.39)
- ●左右 I H とも 「ふきこぼれお知らせ」が設定されているメニュー で調理している場合
 - ・加熱 (二) と加熱 (二)
 - ・加熱 () と ()

片方で吹きこぼれを検知すると 左右 I Hとも加熱が止まります。

■タイマー ディー ・カウントタイマー (P.22,23)

焼く・いためる 予熱おまかせメニュー



予熱中は

予熱表示が消えるまでは、 水・油・調理物を入れない。 (温度が上がらないことが あります)

左右IHを使う

11/4







スタートする ●予熱が始まる。

約1~3分

予熱ができる

●約5分間予熱を保つ。 →約5分以内に □ 操作しない と加熱が止まる。



火力調節し 調理する





調理が終わったら切る

■タイマー - + ・カウントタイマー (P.22,23)

お知らせ

- ●次の場合は、予熱時間が長め になります。
- 鍋に厚みがあるもの・底に反 りがあるもの
- 複数のヒーターを使って いるとき

高火力で予熱するので

●鍋の材質・厚さによっては底 が変色するものがあります。

□ □ で火力調節すると

- ●加熱 メニューと同じになり
- 「こげつきお知らせ」が設定 されます。(P.16)
- 「エコナビ運転 | は働きませ

焼き物メニュー



左右川を使う

フライ パンは

- **) (5 CH·IH) (5 I H) マークの** フライパンを使う。(それ以外 のものは、鍋底の温度がずれ ることがあります)
- ●フライパンは光火力センサー が隠れるように置く。
- ●トッププレートの汚れは取る。

予熱表示が消えるまでは、水・ 油・調理物を入れない。(温度 が上がらないことがあります)

電源スイッチを入れ 焼き物を選ぶ









5回押す











お知らせ

●複数のヒーターを使ってい るときは、予熱時間が長めに なります。

高火力で予熱するので

●フライパンの材質・厚さに よっては底が変色するもの があります。

温度調節範囲


(140℃) (230℃)

- ●フライパンによって、鍋底 の温度がずれることがあり
- → □ □ で設定温度を 調節する。

届理が終わったら切る

■タイマー - + ・カウントタイマー を使うとき(P.22,23)

揚げる場がメニュー



鍋は

●鍋の種類・材質・底の形や大き さに注意!(P.11)

- *鍋によっては油温がずれる・ 予熱時間が長い・異常を検知 して加熱できないものがあり
- →鍋に添付の説明書もご確 認ください。
- **⇒**(**5** CH•IH) (**5** I H) マーク の鍋をお勧めします。
- ・●鍋は光火力センサーが隠れる ように置く!
- ●トッププレートの汚れは取る!

予熱中は

- ●予熱表示が消えるまでは、食材 や菜ばしなどを入れない! (異常を検知して、加熱が止ま ることがあります)
- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足し たり、もう片方のIHヒーターに 移動させない!

揚げ物 を選ぶ

スタートする ●予熱が始まる。



4回押す

焼き物

温度を調節する

約7~10分 (油量800gのとき)

約1分前に音声でお知らせ!

「もうすぐ予熱が完了します」 L'L'L...

を表示する。タイマータイマー

予熱表示が 消えたら揚げる

20



温度調節範囲



(140°C) (200°C)

- ●鍋によって油温がずれること があります。
- → □ □ で設定温度を調 節する。
- ●いつも同じ鍋を使う場合は、 鍋に応じて温度を調整するこ とができます。(P.26)

調理が終わったら切る

■カウントタイマー (P.23)

湯を沸かす

自動湯沸かし





電源スイッチを入れ △ を選ぶ





スタートする

ピピピ…

ピピピ…



約4分:(1L当たり)







※鍋の材質・厚さ・底形状・水温などにより、 ブザーが3分程度ずれることがあります。

(自動的に切れる)

5分

- ●湯が沸いて飛び散るときは
- → ふたをずらす。(または 点点で切る)
- ●沸騰しないで切れたときは(深鍋で多量に沸かしたときなど) ⇒沸騰するまで「ふきこぼれお知らせメニュー」で沸かす。(P.17)

お願い

自動湯沸かしに失敗し ないために

- ●トッププレートが熱 いときに使わない。
- ●ヒーターの中央や鍋 底が汚れたまま使わ ない。
- ふたをしないで使わ ない。
- ●途中でふたを開けたり、 やかんや鍋を動かし たり、水や湯を足さな い。
- ●常温の水以外(出し 汁·スープ·ミルク·む ぎ茶パックなど)を沸 かさない。

「ふきこぼれお知らせ」に **ついて**(P.17)

タイマーを使う タイマー

設定時間後に自動で切りたいときは タイマーを使って!

- ●煮る、ゆでる
- ●長時間煮込む ●じっくり焼く などに…

左IHヒーターの 加熱が終わりました…



■左右 I Hヒーターで使うとき



- ●残り時間の表示はが点滅 し、1分刻みで表示する。
- 「焼き物メニュー | でタイ マー使用中は、設定温度が 表示されません。
- →設定温度を確認するとき はメニューを押す。 (約10秒間表示する)

(時間が (時間が (はなったら、自動的に切れる)

設定範囲:1分~9時間30分

ピピピ…

(*押し続けると早送りできる)

- ・30分まで→1分刻み (*5分刻み)
- •1時間まで→5分刻み (*10分刻み)
- ・3時間まで→10分刻み (*30分刻み) ・9時間30分まで→30分刻み
- ●最初に戻った押すと、■■■から減らすことができる。
- ■取り消すときは、 こここになるまで押す。

■ラジエントヒーターで使うとき



●残り時間を1分刻みで表示する。





(時間が **こ**になったら、自動的に切れる)

設定範囲:1分~30分

- •1分刻み(押し続けると早送りできる)
- ●最初に を押すと、 300 から減らすことができる。
- ■取り消すときは、 --- になるまで押す。

カウントタイマー


時間の経過を知りたいときは カウントタイマー(1時間まで) を使って!

- ■ハンバーグなどを 裏返す
- ●最後の一煮立ち

などに…

- ●葉菜ゆで時間
- ●揚げ時間





- ① カウントが ける 当まる
- ②カウント中に押すと止まる ••••• 15
- 3もう1回押すと消える・・・・・・・
- ●ラジエントヒーターと同時に使えません。



メニューを

選ぶ

) 火力を選ぶ

スタートする

(焼き時間表示は、

確定すると

ピピピ…

点滅→点灯)

準 備

↑ 焼き網に調理物を載せる

- ●受け皿に水を入れる場合は コップ1杯(約200ml)。 (入れすぎるとこぼれます)
- 2 電源スイッチを入れる
 - ●操作しないで約15分たつと、自動的に 切れる。
 - ➡再度、電源スイッチを入れる。
 - →自動OFF時間を変更するには(P.27)

魚などは 焼き網にサラダ油を塗る (こびりつき防止)

アルミ箔は焼き網から はみ出さないように!



調理物は中央に載せ、扉 はゆっくり閉める! (調理物が庫内右奥のセン サーに当たると自動調理 がうまくできません)

手動で焼くとき

スタート する



「グラタン」 177 生・姿焼き

生姿焼きとり肉… ●押すごとに、

「焼きなす」 「温度設定 | (P.25)「お手入れ」

(P.33)

「生・姿焼き」

「切身/干物」

つけ焼き」

とり肉」



弱中強温度設定が手入れ

残り は 生姿焼き

●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは

(30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)

●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)

弱中強

"グリル

ク切/入

⇒ グリルを切って再操作する。

(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき⇒手動で焼く。

メニュー

お手入れ

火力を 調節する



焼き上がったら 切り で切る

連続して焼くとき⇒いったん切る。 (30分以上連続して加熱すると、 切り忘れ自動 OFF が働きます)

■タイマーを使うとき _{残り}

- ●スタート後に押す。 (1~30分)
- 取り消すとき⇒ ---になるまで押す。
- ●残り時間は1分刻み で表示する。



ピピピ…

(残り時間が 🔐 になったら、 自動的に切れる)

温度設定で焼くとき

「温度設定」を 選ぶ 7回押す




温度を 合わせる



温度設定お手入れ

●設定範囲は 140 ~ 280 (140℃) (280℃)





焼き上がったら グリル で切る

■タイマーを使うとき

ピピピ…

- ●スタート後に押す。(1~30分)
- ■取り消すとき⇒ --_分になる まで押す。
- ●残り時間は1分刻みで表示する



- ●タイマー使用中は設 定温度が表示されま せん。
- ⇒設定温度を確認す るときはいた押を押 す。

(約10秒間表示する)

(残り時間が 🔓 になったら、自動的に切れる)

お願い

- ■調理物の厚みは、4.5cm 以下にする。(容器の高さ や、アルミ箔でふたをす るものは5cm以下)
- ●ハマグリなど開くものは 焼かない。
- ●もちなど上下に膨れるも のは焼けたらすぐに取り 出す。
- (ヒーターなどにくっつ いて固まり、扉が開かな くなる原因)
- ●脂分の多いものは煙が 多く出るため、30秒程 度待って扉を開ける。

お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおい が出ることがあります。
- ●食パンなど短時間で調 理するものは、発生した 酢酸臭が分解されずに 残ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあり ます。
- グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

使い方に合わせて設定を変更する



こげつきお知らせを

解除したい…

ご家庭の使い方に合わせて設定を 変更できます。

*設定内容は電源スイッチを切って も記憶されています。

こげつきお知らせ

煮物・煮込み以外の調理をするときなどに、機能を解除することができます。

●左右 I Hの「こげつきお知らせ」が設定されている

メニューは、すべて解除されます。

■解除するとき

(左右1Hどちらの操作部でも設定できます)

1 加熱または加熱 (二) を選び







- ③ ① の操作で設定状態を確認する (約1分たつと、元の表示に戻る)
- ●再設定するときは
 - → 1 ~ 3 の操作で こげつき を表示させる。

※左右川ヒーターのどちらか片方を使っていると、解除/設定はできません。

揚げ物温度調整

「表示の油温」と「実際の油温」がずれる場合に、鍋に応じて温度を補正できます。 (調整できる範囲: -15° · -10° · -5° · $+5^{\circ}$ · $+10^{\circ}$ · $+15^{\circ}$)


●いつも同じ鍋を使う場合に便利です。

■調整するとき

「揚げ物メニュー」の予熱報知後に



●予熱前や予熱中は 調整できません。





調整を表示




表示は

少し高し

みたい







→温度が下がるように 調整します。


鍋に合わせて

例えば…

温度を調整したい…

- ●取り消すときは
- →報知後、①~3の操作で
- ●調整した温度を確かめるときは
- ➡報知後、①の操作で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)

※鍋を変えたときは、調整した温度を確かめてから調理してください。



音量を変えたい…

設定した状態を 詳しく知りたい…


音声を消したい… 音声を聞き直したい…

音声ガイド

音声を大きく(小さく)する・詳しく知らせる(設定した火力やタイマー時間など)・ 消す・聞き直すことができます。

■音量を変える・音声を詳しく知らせる・消すとき

1 秒以上押す











■■■切べが点滅し現在の設定時間

■音声を聞き直すとき



電源を入れて

司音声案内のあとに押す 音声 (直前の音声を聞き直せる)


電源スイッチが 自動で切れる時間を 遅くしたい…

早くしたい…

電源スイッチ自動OFF

電源スイッチが自動で切れる時間を変更できます。 (調整できる範囲:5分・10分・15分・30分)

■変更するとき(グリルの操作部で設定します)




同時に押す(変更完了)

※いずれかのヒーター使用中は変更できません。

換気連動システムについて エコナビについて

IHクッキングヒーターから送信する赤外線信号を、 換気連動システム レンジフードが受信し自動的に運転・停止するシステムです。 とは? <換気連動システム対応のレンジフードのみ> 加熱を始めると、 で囲んだあたりから赤外線信号を送信して、



では…


風量が自動的に変わ ります

●エコナビ搭載レンジフード エコナビ搭載レンジフードでは、レンジフードの調理センサーが調理状態に応じて 自動的に風量を切り換えます。

> ●さらに、I Hで調理を始めると「メニュー連動機能」が働き、 IHから送信した「メニューや火力の信号」を レンジフードが受信して、調理センサーの働き を手助けします。

(例)調理メニューや調理物の温度により 風量が変化します。


※エコナビ搭載していないレンジフードでは、 レンジフードで風量を切り換えてください。



レンジフードが 自動で運転しない ようにしたい…


加熱を始めてもレンジフードが自動で運転しないように、 換気連動を「非連動」に設定することができます。

■「非連動」にするとき(グリルの操作部で設定します) 電源スイッチを入れ











- ●送受信を妨げないために
- 手や頭で信号をさえぎらない。
- ・送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手 を向けない。
- 送信部に油汚れがついたままにしない。
- テレビ・エアコン・照明器具などのリモコンを使いな がら操作しない。
- ●その他の理由でうまく送受信できない場合は レンジフードで操作してください。 (レンジフード取扱説明書へ)

お知らせ

- <エコナビ搭載レンジフードでは>
- ●調理センサーで火力・調理状態を検知して風量を切り 換えるので、次のような場合は連動しません。
 - 煙の量や、においの強さが変わったとき
- レンジフードで風量を
- 変えたとき
- レンジフードの「おまかせ自動 運転 を解除しているとき
- ●火力を変更しても、風量はすぐ



エコナビ運転とは?

「光火力センサー」が鍋底温度を素早く検知し、 火力をコントロールすることによって電力量を抑える 機能です。

エコナビ運転は いつ働きますか?

「予熱おまかせ」メニューの予熱時と 「焼き物」「揚げ物」メニューの 予熱・調理時に働きます。

※エコナビランプは、メニューを選択すると点灯します。 ※「予熱おまかせ」メニューでは、火力調節後にエコナビランブ が消えます。

エコナビ運転は どのような効果があ りますか?

作る量や、鍋の大きさ・材質が変わっても、 油や鍋底温度の変化に素早く対応し、 火力をコントロールします。 加熱しすぎないから、おいしく仕上げて省エネに!



ECO

予熱おまかせメニュー

●高火力で一気に加熱し、予熱が完了すると適温に維持(*1)することにより、省工 ネ(*2)になります。



- * 1適温を約2分間維持。2分を超えると温度を 下げて約3分後に加熱停止。
- *2KZ-L75HS「予熱おまかせメニュー」で予熱 したときと、当社従来品「火力8」で90秒間予 熱したときとの消費電力量の比較で、約7% の省工ネ効果があります。

焼き物メニュー

●連続調理でも鍋底温度を一定に保つことにより、省エネ(*3)になります。



- *3直径約15cmのホットケーキを、表6分/裏2 分で3回連続焼きした場合。
 - KZ-L75HS「焼き物メニュー: 160°C 「で焼い たときと、当社従来品「火力3」で焼いたとき との消費電力量の比較で、約12%の省エネ


揚げ物メニュー

●高火力で一気に加熱し、予熱時間を短縮することにより、省エネ(*4)になります。




- *4油量200g·170℃設定時の予熱完了報知ま での消費電力量が、KZ-L75HSと、当社従来 品との比較で、約12%の省エネ効果がありま
- *2·3·4:●削減効果は、KZ-L75HSと当社従来品KZ-HSW32Eとの比較で算出した平均積算電力量。(パナソニック(株)実測
 - ●フライパン(底の直径18cm)、天ぷら鍋(底の直径14cm)の当社標準鍋を使用。
 - ●算出効果は、作る量、鍋の大きさ、鍋の材質により異なります。

お手入れする。日常のお手入れ



洗剤で洗う

グリル扉・焼き網・受け皿



水につけておくと、お手入れ しやすくなります。

※外し方·取り付け方(P.32)

ふきんをよく絞り、水ぶきする

本体操作部周り

トップフレーム 本体操作部周り・スイッチカバー スライドレール・受け皿ホルダー

- スイッチカバーは水洗いしない。 (塗装がはがれます)
- ●受け皿ホルダーを変形させ ない。(扉が閉まらなくなります)
 - スライドレールは汚れたまま放置しない。 (さびの原因になります)

ふきんをよく絞り、水ぶきする

吸気ロカバー

(スイッチカバーを外すと見えます)



- ●ほこりなどがたまると、異常を検知して、火力が 下がったり加熱が止まることがあります。
- ●汚れが取りにくいときは、外して水洗いすることも できます。

※外し方・取り付け方(P.32)



次のものは使わないで!

- ■酸性やアルカリ性の強い洗剤(変色します) 例) 漂白剤・住宅用合成洗剤など
- ●たわし・粉まつタイプのクレンザー(傷つきます)


- ●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りの スポンジ
- ●漂白剤など中性洗剤以外 ※洗剤の注意書きを確認する!
- ●食器洗い乾燥機 (フッ素樹脂が傷みます)

●食器洗い乾燥機(パッキン・樹脂部が変形します)


吸気ロカバーには

●スポンジのナイロン面、ナイロン製ネット入りの スポンジ(塗装がはがれます)

お手入れする グリル・吸気ロカバーの外し方・取り付け方



庫内の「お手入れ」/パッキンの交換




庫内の「お手入れ」機能を使う

- 「お手入れ」機能で、加熱することにより、においを抑えます。
- 焼き網・受け皿を外す
 - ●外さないと安全機能が働いて、ヒーターが切れます。
- (庫内の底面が汚れていたら) 台所用洗剤(中性)を付けた布を しばらくかぶせておき、ふき取る



3 扉を閉める



4 メニューで**お手入れ**を選び、



お手入れ


(終了すると、自動的に切れる)

●終了時は庫内が高温になっています。

パッキンが 傷んできたら・


パッキン(消耗部品)を交換する

● 扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら交換する。(裏表紙)



- 1 古いパッキンを引っ張って 外す(左・右・上の10か所)
- 2新しいパッキンの凸部を扉 裏側の穴にしっかり押し込む

■ドアパッキン下 (グリル庫内入り口用)



- 1 古いパッキンを引っ張って外す
- 2新しいパッキンの凸部(左右2か所)を 穴に強く押し込む
- 3残りの凸部(2か所)をしっかり押し込む
- 4 全体が完全にはまっているか確認する
- ●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまくできません)

故障 か なっ

35

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

IHクッキングヒーターが 使えない

使用中にヒーターが 切れていた

ラジエントヒーターが ついたり消えたりする

ブレーカーが落ちる

天面操作できない

天面操作部のボタンの 周囲を触っても作動する

メニュー表示が消える

グリルの残時間表示が 途中で増える、減る

エコナビランプがつかない

エコナビランプが消える

ここを確かめてください

- 電源スイッチは入っていますか?
- ●電源スイッチは、誤って押しても簡単に入らないようにしています。 ➡電源スイッチを少し長めに押す。
- ■オールロックしていませんか?
- ●カウントタイマー使用中は、ラジエントヒーターが使えません。

雷源スイッチ自動OFF

- ●電源スイッチを入れたまま、ボタン操作しないで約15分以上たつと、 白動的に切れます。
 - → 再度、電源スイッチを入れる。
 - →自動OFFの時間は、最大約30分に変更できます。(P.27)

切り忘れ自動OFF

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。 (IHヒーター・ラジエントヒーター:約45分、グリル:約30分) → 再度、ボタン操作する。 ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- 予熱終了のブザーが鳴って、約5分たっていませんか? (P.18)
- 「ふきこぼれお知らせ」や「こげつきお知らせ」が働いていませんか? →鍋の状態を確認して、お知らせ表示を消す。(P.13)

●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。

●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用 した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.43)

→お買い求め先にご相談ください。

- ●指サック・傷テープをして操作していませんか?
- ●鍋の取っ手を持ったまま操作していませんか?
- ●天面操作部に何か付いていませんか?
- →電源スイッチを切ってから付いているものを取り除き、 再度、電源スイッチを入れる。
- ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・グリル)中は、調理終了後に行う。

水などがボタンの周囲に付いていませんか?

●左右川でメニューを選んだまま、約1分以上たっていませんか?

●残時間は、スタート時には目安時間を表示します。調理物の種類や量 などを判定したら、適切な調理時間に切り換えます。

●エコナビ運転は、「予熱おまかせ」「揚げ物」「焼き物」メニューで働きます。

●「予熱おまかせ」メニューでは、火力調節後はエコナビ運転が働きません。

こんなときは

加熱中に、鍋から 音がする

音声ガイドが聞こえない

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする

電源スイッチを切っても ファンの音がする

扉の左側から風が出る

ヒーターが ついたり消えたりする

受け皿に水を入れない で焼くと、煙が多い

Hヒーターの 火力感がなくなる

複数のヒーターを 同時に使うと ●火力が弱くなる

- ●勝手に火力表示が下がる
- 火力が上がらない
- ●使えないヒーターやスタート できないメニューがある

ここを確かめてください

- ●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、 取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。
- →異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと 止まることがあります。
- ●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。

●音声を消していませんか?(P.27)

●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転 モード(4段階)が切り換わります。 (火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)

●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。 (温度が下がると、自動的に止まる)

●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の左側からも 風が少し出ます。

●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。

- ●煙の量は、水を入れて焼くときより少し多めになります。 (ヒーターに付いていた脂分などが焼けるためで、調理物の 焼け具合は変わりません)
- →「お手入れ」機能で手入れをすると少なくなります。(P.33)

温度過昇防止

- ●予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- 土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか? →市販の土鍋は「IH用」と表示されていても使わない。
- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しているため。 です。(P.43)
- ※IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、▶を押しても ピピッと鳴って火力が上がらないことがあります。
- ※切/スタートや切/入を押しても、ピピッと鳴って受け付け ないことがあります。

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

- ●予熱時間が長い
- ●予熱完了時の 温度が低い
- ●予熱時間が長い
- ●温度がずれる

●予熱時間が長い ●油温がずれる

沸騰しても ブザーが鳴らない

ブザーが鳴ったのに 沸騰していない

湯沸かしの時間が長い

ここを確かめてください

- ●鍋に厚みがあるもの、鍋底に反りがあるものは、 時間が長くなります。
- 予熱表示中に、水・油・調理物を入れていませんか?
- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●予熱表示中に、水・油・調理物を入れていませんか?
- ●フライパンによっては、鍋底の温度がずれることがあります。
- → ⑤ CH·III) ⑤ III マークのフライパンをお使いください。(P.11) ※温度がずれる場合は ○ ○ で設定温度を調節する。(P.19)
- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか? ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- ●熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残っていませんか?
- ●鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱時間 が長くなるものがあります。
- → **⑤** CH·III **⑤** III マーク付きの鍋をお勧めします。(P.11)
- ※油温がずれる場合は
- □ で設定温度を調節する。(P.20)
- ⇒いつも同じ鍋を使う場合は、「揚げ物温度調整」で温度の補正ができ ます。(P.26)
- ●沸騰が3分程度続いてから鳴ることがあります。(P.21) (異常ではありません)
- ●鍋底が1mm以上反っていませんか?
- 1Lより少ない水を入れていませんか?
- ●常温の水を使いましたか?
 - 上記の場合、3分以上沸騰が続いてから鳴ります。
 - →加熱を止めたいときは、「切/スタート」で終了する。
- ●2Lより多い水を入れていませんか?
- 鍋底の厚さは、4mm未満ですか?
- ●途中で鍋を動かしたり、水を継ぎ足したりしませんでしたか?
- ●ヒーター中央や、鍋底が汚れていませんか?
- ※沸かし足りないときは 加熱 1 で沸騰させる(P.17)
- ●他のヒーターを使っていませんか? (同時使用すると、時間が長くなる場合があります)

こんなときは

- ●吹きこぼれているのに すぐに加熱が止まらない
- ●加熱が止まったときの 吹きこぼれ量が 多い(少ない)
- ●吹きこぼれても 加熱が止まらない
- ●吹きこぼれていないのに 加熱が止まる

ここを確かめてください

- ■鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・調理メニューなどによって、 加熱が止まるまでの時間や吹きこぼれ量は変わります。
- ●加熱すると多くの泡が急に発生するものは、大量に吹きてぼれるで とがあります。(牛乳・豆乳・スープ・お粥・寒天など)
- ●少しずつ吹きこぼれていませんか?
- ●やかんの注ぎ口からの飛び散りは、すぐに加熱が止まりません。
- ●鍋がずれていたり、途中でずらしていませんか?
- ●鍋底・トッププレートがぬれていませんか?
- 「センサー(P.13) | の上に吹きこぼれていないと、検知できません。
- ●蒸留水などの極端に純度が高い水を沸かしていませんか?
- ■鍋の周辺をぬれたふきんでふいたり、金属製のおたま・鍋などや、 調味料・液体が入った容器・ビンなどを置いていませんか?
- ●飛まつ程度でも、吹きこぼれを検知して加熱が途中で止まることがあります。
- ●左右 | Hとも「ふきこぼれお知らせ | が設定されているメニューで調理 している場合(加熱 ① と加熱 ① 、または加熱 ① と 〇) 片方で吹きこぼれを検知すると、左右1日とも加熱が止まります。

加熱が止まったときの焦げ 付き度合いが多い(少ない)

- ●焦げ付いているのに 加熱が止まらない
- ●焦げ付いていないのに 加熱が止まる
- ●鍋の種類・火力・調理メニューなどによって、焦げ付き方は変わり
- ●「こげつきお知らせ」を解除していませんか?
- ●「6 | 以上の火力では、働きません。
- ●煮物・煮込み以外の調理や、ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ばすも の・パエリアなど少し焦げ付かせるものは、誤検知して加熱が止まるこ とがあります。
- → お知らせ表示を消して、再加熱する。(P. 13,17)
- → 「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機能を解除する。(P.26)

こげつきお知らせ

ふきこぼれお知らせ

故障かなっ

故障かな?

お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

IH クッキングヒーターを 使っても レンジフードが 連動しない

<エコナビ搭載レンジフードのみ>

- ●煙が出たり 焦げくさいのに 風量が強くならない
- ●火力を変更しても 風量が変わらない

調理途中で 風量が切り換わらなく なった

その他の理由で うまく連動しないときは

ここを確かめてください

- ●手や頭で信号をさえぎっていませんか?
- ●送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手を向けていませんか?
- ●送信部・受信部が油で汚れていませんか?
- ●レンジフードが連動しない「非連動」に設定していませんか?(P.28)

ご家庭のレンジフードが

- ●換気連動システム対応でない場合は、レンジフードが連動しません。
- ●換気連動システム対応であっても、信号の種類が異なっている場合 は連動しません。
- ■風量は、調理状態(メニュー・火力・温度など)に応じて切り換わります。 煙の量・においの強さには連動しません。
- ●風量は、火力を変更してもすぐに切り換わりません。
- →強制的に風量を強めたり弱めたいときは、レンジフードで風量を 切り換える。
- ●レンジフードの「おまかせ自動運転」を解除していると、風量は連動し
- →レンジフードの「エコナビボタン | を押して「おまかせ自動運転 | を 再設定する。
- ●レンジフードで強制的に風量を切り換えると、風量は連動しなくなり
- →レンジフードの「エコナビボタン | を押して「おまかせ自動運転 | を 再設定する。
- ●レンジフードの操作部を使う。 (レンジフードの取扱説明書へ)

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知

- ■吸気□カバー・排気パネルをふさいでいませんか?
- ■吸気□カバー・排気パネルにほごりがたまっていませんか?
- ⇒お手入れする。(P.31)

11 15

(点灯または点滅)

天面操作部異常検知

- ●天面操作部に水や物がついていたり、吹きこぼれていませんか?
- →取り除く。(ヒーターが切れているときは、再度ボタン操作する)
- ●天面操作ボタンに約3秒以上触れませんでしたか? (タイマーの早送り・3秒以上の長押しが必要な操作を除く)

表示部が点滅する



鍋なし自動OFF 小物自動OFF

- ●鍋は置いていますか?
- ●使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- ●鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- ●使えない鍋を使っていませんか?(P.10)
- 自動メニュー(湯沸かし)に使えない鍋を使っていませんか? (P.21)
- ●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、)分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、左右IHヒーターの「切/スタート」を押して、 表示を消してください。

(左H)

(右田)

●約15分間空焼きしませんでしたか? ※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。

- ※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が動かないことが あります。
- →鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。

空焼き自動 OFF

●誤って加熱で油を予熱しませんでしたか?

13 トッププレート高温自動OFF

●トッププレートが熱いときに、自動湯沸かしをしませんでしたか?

揚げ物不適鍋自動 OFF

- ●鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものが あります。(「**⑤** Clin・lin) **⑤** [lin マーク付きの鍋をお勧めします)(P.11) ●800gを超える量の油を入れていませんか?

揚げ物鍋ずれ自動OFF

- ●鍋がずれていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- 予熱 表示中に、食材や菜ばしを入れていませんか?
- ※対処したあと、再度ボタン操作して予熱しなおすことができます。

ンジフ・

こんな表示が出たら…

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。 その後、グリルの 切/入 を押して、表示を消してください。

U 12 グリル高温自動OFF

- ■調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
 - → 1 すぐに電源スイッチを切る。
 - 2 排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。
 - ③ブレーカーを切る。
 - ※炎が消えるまで扉を開けない

お手入れ異常自動OFF

- ●グリルに受け皿を入れたままで「お手入れ」機能を使いませんでしたか?
- ●グリルの庫内に水がこぼれていませんか? →庫内が冷えてから水をふき取る。
- ■以上の内容を確かめても直らないときや、「爿□□□」表示が出たときは・・・

- 故障です。修理をご依頼ください。
 - ⇒電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「\|のあとの2桁の数字) をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービスよくお読みください

■使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です					
お買い求め先					
電話	()	_		
お買い上げ日		年	月	日	

修理を依頼されるときは

「故障かな? | 「次の表示が出たら… | (P.34~40)でご 確認のあと、直らないときは、電源スイッチとブレーカー を切り、**お買い上げ日と下の内容**をご連絡ください。

製	品	名	_{あいえいち} IHクッキングヒーター
品		番	
故障	章のま	犬況	できるだけ具体的に
	ŀ	4	表示が出たときは、その表示内容

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
 - 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望によ り修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

修理料金は、次の内容で構成されています。 | 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 |

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

• 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方·お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時∼20時}

電話 マリー 0120-878-365

修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 アリー 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相 談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、 個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情 報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2」目17-7		滋 貨	25 (0//)582-5021	守山市水保町1166番地の1
北海道 地区	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広	25 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	函館	25 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	たまなられ	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
			(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	秋田	25 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
東北地区		25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43			25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
******		25 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18			25 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
		25 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区		25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
		25 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15			1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
		25 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
		25 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広島	_ (000_/_000 000)	広島市西区南観音1丁目13-5
		25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口		山口市小郡下郷220-1
首都圏		25 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	四国地区		1 (087)868-6388	高松市勅使町152-2
地区		2 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5			1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
地區		25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17			25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
		1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13			25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
		25 (045)847-9720				1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
		1 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14			25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		25 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地			25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
		25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4			25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
		25 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区		25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
		25 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		7111	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
中部地区		25 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24			25 (0969)22-3125	天草市港町18-11
	愛 知		名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島		鹿児島市与次郎1丁目5-33
		25 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42			25 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
		25 (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖縄	25 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	7-11-6-2-5 KZ			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

40

仕樣

		KZ-L75HS	KZ-L60HS·KZ-L60HK	
電	源	単相200 V(50-60 Hz 共用)		
消	費 電 力	5,800 W/4,800 W(切換式)		
大きさ	幅	749 mm	599 mm	
(約)	奥 行	577 mm 231 mm		
(ボソ)	高さ			
グリル	大 き さ(約)	幅250 mm×	奥行310 mm	
焼き網	上ヒーターまでの 高 さ (約)	68 mm		
質	量(約)	23.8 kg	22.7 kg	

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ「切」の状態)

	最 大 火 力	3,000 W*					
	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W					
左IH	焼き物温度調節(約)	5段階 140~230℃					
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃					
	自動調理	湯沸かし					
	調理タイマー	1分~9時間30分					
	最 大 火 力 3,000 W*						
 右H	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W					
11 1 ヒーター	焼き物温度調節(約)	5段階 140~230℃					
y_	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃					
	調理タイマー	1分~9時間30分					
ラジエント	最 大 火 力	1,250 W					
ヒーター	火力調節(約)	3段階 340 W相当~1,250 W					
	調理タイマー	1分~30分					
	最 大 火 力	1,950 W					
グリル	自動調理	魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)・惣菜(とり肉 グラタン 焼きなす)					
	温度調節(約)	8段階 140~280℃					
	手動火力調節(約)	3段階 900 W相当~ 1,600 W相当					
	調理タイマー	1分~30分					

^{*}左右 I I ヒーターの最大火力(鉄・ホーロー鍋を使った場合)

- ■複数のIHやグリルまたはラジエントヒーターを同時に使うとき、総消費電力を超えないようにするため、次のようにIHヒーターの火力を制限します。
- ●火力表示はそのままで、火力を弱くする ●自動的に火力を1~数段階下げる
- ●火力が上げられない●ボタンを押してもスタートできない
- ●揚げ物・焼き物・湯沸かし・予熱おまかせメニューは、4つのヒーター(左右H・グリル・ラジエント)を同時に使えない場合がある

(総消費電力を4800Wに設定しているとき)


- 4つのヒーター(左右H・グリル・ラジエント)を同時に使えない
- ⇒高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、他のヒーターの火力を弱めてください。
- ■本製品はご使用環境などに合わせて消費電力を切り換えられます。

出荷時は5,800Wに設定されています。

●必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は、主幹ブレーカー)をご確認いただき、 総電気容量が60A未満の場合は消費電力を4,800Wに切り換えることをお勧めします。

※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。

■H加熱(電磁誘導加熱)は、鍋自体を発熱させて加熱します。



磁力発生コイルに 電気が流れ、磁力線が発生

鍋を通るときに渦電流が発生

電流が鍋の電気抵抗で熱に変わり、鍋が発熱